

Clip pour canne de marche

Permet d'éviter le glissement de la canne.

À accrocher directement sur le bâton de la canne. Pour maintenir la canne sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail. Convient pour tout type de canne.

Conseils d'utilisation :

- Orienter la poignée de la canne face au clip.
- Placer le clip au plus haut, juste en dessous de la poignée de la canne.

Coloris : noir.

