

Cartes de nettoyage pour lecteurs de carte vitale T1a et lecteurs carte bancaire

Ces cartes nettoient, dégraissent et désinfectent les lecteurs de carte en laissant une surface sèche et sans résidu

Ces cartes de nettoyage ont été spécialement conçues pour nettoyer, dégraisser et désinfecter efficacement et en toute sécurité la poussière et tout autre type de saletés accumulées au sein de la fente des lecteurs de carte.

La solution nettoyante à base d'alcool isopropylique permet de maintenir la fente du lecteur et les capteurs optiques propres et fonctionnels, prévenant ainsi les erreurs de lecture et de prolonger la durée de vie de l'appareil.

La carte en plastique est recouverte sur les deux faces d'un tissu imbibé d'alcool isopropylique.

Pour nettoyer le lecteur, insérer totalement la carte de nettoyage, procéder à des allers-retours pour bien nettoyer l'intérieur.

Il est recommandé de nettoyer le lecteur de carte à hauteur d'une fois par semaine.

Compatibles avec tous les lecteurs de carte à puce avec contact (ex: lecteur de carte vitale)

Dimensions (Longueur x Largeur) : 8,5 x 5,5 cm

Matériau de la carte : PVC et tissu nettoyant

Solution nettoyante : Alcool isopropylique (IPA)

Emballage : carte emballée individuellement

Usage : unique

Conditionnement : vendu par boîte de 50

